









■ PREPARACIÓN DE LA BATIDORA

- 1. Limpie el aparato y sus componentes como se indica en el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
- 2. Antes de cada uso, asegúrese de que el conjunto de las cuchillas (7) y los aros de sellado superior (8) e inferior (10) estén en buen estado.
- 3. Compruebe que el aro de sellado superior (8) esté colocado en el interior de la rosca interconectora (9). Puede distinguir el aro de sellado superior (8) del inferior (10) por su diámetro, siendo mayor el aro de sellado superior (8).
- 4. Introduzca las cuchillas (7) con el aro de sellado inferior (10) por la base de la rosca interconectora (9) y gire como indica la flecha CLOSE hasta que gueden correctamente ajustadas.
- 5. Introduzca el conjunto de la rosca interconectora (9) y las cuchillas (7) por la base de la jarra (3) y gírela en sentido horario hasta ajustarla.
- 6. Introduzca los alimentos en la jarra (3).
- 7. Ajuste la tapa (2) presionándola hacia abajo firmemente y girándola en sentido horario hasta el tope.
- 8. Introduzca el vaso medidor (1) en el orificio de la tapa (2) y gírelo en sentido horario para bloquearlo.
- 9. Coloque el conjunto de la jarra (3) y la rosca interconectora (9) sobre el cuerpo del motor (5).
- 10. Enchufe el aparato a la toma de corriente. Al enchufar el aparato las luces indicadoras de los botones de función (4) parpadearán. Con la jarra (3) correctamente colocada las luces indicadoras permanecerán fijas.

UTILIZACIÓN DE LA BATIDORA

Selector de potencia:

1. El selector de potencia (6) le permitirá usar velocidades continuas, desde la potencia mínima hasta la potencia máxima. Cuando use el selector de potencia (6), los botones de función se inhabilitan y las luces indicadoras permanecen apagadas.

Botones de función:

Gire el selector de potencia (6) a la posición "1", luego presione el botón de función

- 1. TURBO: la batidora funciona mientras mantenga presionado el botón y deja de funcionar al soltarlo.
- 2. PICAHIELO: cuando seleccione esta función, el aparato funcionará con el programa durante 30 segundos y se detendrá automáticamente.
- 3. BATIDO: al seleccionar esta función, la batidora trabajará al 90% de su potencia durante 1 minuto v se detendrá automáticamente.



Cuando seleccione una función, el indicador luminoso correspondiente permanecerá encendido mientras esté activa

Puede detener el funcionamiento de la batidora durante una función volviendo a presionar el botón de la función seleccionada.

Al finalizar una función el aparato pasará al estado de espera y las 3 luces indicadoras se encenderán.

Vaso medidor; El vaso medidor (1) puede ser utilizado para medir ingredientes o para introducirlos a través de la abertura de la tapa (2).

DESPUÉS DE SU USO

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- 2. Retire la jarra (3) del cuerpo del motor (5).
- Quite la tapa (2) de la jarra (3).
- 4. Después de vaciar la comida en otro recipiente, separe la rosca interconectora (9) de la parte inferior de la jarra (3) girándola en sentido antihorario.
- 5. Limpie siempre después de su uso (vea el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Antes de utilizar la batidora por primera vez, limpie con aqua jabonosa todas las partes que vavan a estar en contacto con los alimentos que se vavan a procesar.
- 2. Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica v separar todos los accesorios.
- 3. Tenga cuidado al limpiar las cuchillas (7), evite tocar las partes afiladas para no
- 4. Lave el vaso medidor (1), la tapa (2), la jarra (3) y las cuchillas (7) con aqua jabonosa templada, aclare y segue todo perfectamente.
- 5. Limpie el cuerpo del motor (5) con un paño seco y no utilice productos abrasivos, estropajos metálicos, alcohol, etc. para limpiarlo.
- 6. No aclare nunca el cuerpo del motor bajo el agua del grifo.

RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso





Batidora

de vaso





ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
- Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
- No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
- 4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
- 5. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y todos sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
- Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
- El aparato no está entendido para ser operado mediante temporizadores externos o sistemas de control remoto.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
- 10. No permita que cuelque el cable ni coloque el aparato en el borde de la mesa.
- 11. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
- 12. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial. No use el aparato en el exterior. No use el aparato con alimentos muy calientes.
- El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones producidos por un uso inapropiado o incorrecto del aparato.
- 14. Nunca introduzca las manos ni ningún objeto en la jarra mientras el aparato esté en funcionamiento. No toque el filo de las cuchillas para evitar cortarse.
- Para evitar que el motor se sobrecaliente, no exceda el tiempo de uso máximo indicado (ver UTILIZACIÓN DEL APARATO).
- 16. Si se adhieren restos de alimentos a las cuchillas del aparato, desenchúfelo siempre antes de proceder a retirar los alimentos adheridos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS





■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- Vaso medidor
- 2. Tapa
- Jarra
- 4. Botones de función
- _ _ . . .
- Cuerpo del motor

- Selector de potencia
- Cuchillas
- 8. Aro de sellado superior
- Rosca interconectora
- 10. Aro de sellado inferior

MODELO

MGF 4245 Batidora de vaso AXIS





ADVERTENCIAS

- Utilice la batidora con el vaso medidor (1) y la tapa (2) correctamente colocados en su lugar.
- No olvide ajustar siempre el aro de sellado superior (8) y el aro de sellado inferior (10) ya que, en caso contrario, se podría derramar la comida al batirla.
- 3. No toque el eje de transmisión mientras el aparato esté enchufado.
- No meta nunca las manos en la jarra (3) mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- Precaución: las cuchillas (7) son muy cortantes. Colóquelas y quítelas de su lugar con cuidado, ayudándose únicamente de la parte de plástico.
- Desmonte la jarra (3) cuando el motor haya parado completamente y haya desenchufado el aparato de la red eléctrica.
- 7. Tenga cuidado y evite golpes al manipular la jarra (3) de vidrio.
- 8. Precaución: no coloque ingredientes demasiado calientes en la jarra (3). Deje que los alimentos se enfríen durante unos minutos antes de prepararlos.
- 9. No utilice el aparato para mezclar alimentos o sustancias glutinosas.
- 10. Precaución: no ponga en funcionamiento la batidora con la jarra (3) vacía.
- 11. No deie que el motor se sobrecaliente.
- 12. No haga funcionar el aparato más de 1 minuto de manera continua. Deje que el aparato se enfríe antes de continuar utilizándolo. Si los alimentos deben procesarse más de 1 minuto, haga funcionar el aparato con pulsos y permita pausas intermedias de 10 segundos.

■ RECOMENDACIONES

Esta batidora le permitirá batir, triturar, trocear, hacer purés, preparar sopas, salsas, batidos y cremas. También podrá utilizarla con verdura, fruta y carne.

- Corte los alimentos sólidos en pequeños trozos antes de introducirlos en la jarra (3). Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la cantidad de ingredientes cubra completamente las cuchillas (7) antes de procesar alimentos sólidos.
- Para evitar que se derrame la comida al batirla, no llene la jarra (3) superando la marca de 1500 ml. No procese grandes cantidades de una sola vez, obtendrá mejores resultados en pequeñas dosificaciones, especialmente cuando guiera batir alimentos a una velocidad alta.

|||| |Magefesa

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.	
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR	

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
- a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
- b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones optimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adoulirido, por forto de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

1100

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

 - La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la marca Macefesa.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el compardor deberá dirigirea al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos estraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO

RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es