



■ UTILIZACIÓN


1. Prepare sus sándwiches antes de enchufar la sandwichera a la toma de corriente.
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente. Se encenderá la luz de funcionamiento roja (2) y empezará el pre-calentamiento. Espere a que se complete el pre-calentamiento de las planchas calefactoras (1) con la sandwichera cerrada.
3. Tras unos minutos, cuando se encienda la luz de temperatura verde (3), la sandwichera habrá alcanzado la temperatura de tostado adecuada. Abra la sandwichera e introduzca los sándwiches en el interior. Puede calentar hasta dos sándwiches a la vez.
4. Cierre la sandwichera suavemente y bloquee con el gancho de cierre (5).
5. Durante el funcionamiento de la sandwichera, la luz de temperatura verde (3) se encenderá y apagará alternativamente manteniendo la temperatura adecuada.
6. Caliente los sándwiches a su gusto, normalmente, estarán preparados en 2-3 minutos. Abra la sandwichera y, con cuidado para no quemarse, retire sus sándwiches. Nunca utilice utensilios de metal ya que podrían dañar las planchas calefactoras (1).
7. Cuando acabe de usar la sandwichera, retire el enchufe de la toma de corriente, deje que se enfríe completamente y proceda a su limpieza.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la sandwichera de la corriente eléctrica y déjela enfriar totalmente antes de proceder a su limpieza.
2. Retire cualquier resto de comida que haya podido quedar el interior de la sandwichera.
3. Limpie la superficie de la sandwichera y las planchas calefactoras (1) con un paño ligeramente humedecido en agua y seque bien. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
4. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
5. No introduzca la sandwichera en el lavavajillas.

■ RECICLAJE

-  Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Sandwichera



Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y todos sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
7. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
8. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
9. El aparato no está entendido para ser operado mediante temporizadores externos o sistemas de control remoto.
10. Los niños no son conscientes de los peligros que suponen operar con aparatos eléctricos. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
11. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. No deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
12. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Planchas calefactoras | 4. Asa |
| 2. Luz de funcionamiento | 5. Gancho de cierre |
| 3. Luz de temperatura | |

MODELO

MGF 3135 Sandwichera CROTTIN

ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
2. Durante su funcionamiento, sujete únicamente la sandwichera por el asa (4).
3. Cuando use la sandwichera, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor.
4. Tenga cuidado con el vapor que sale cuando abre la sandwichera caliente.
5. Asegúrese de colocar la sandwichera sobre una superficie resistente al calor cuando vaya a utilizarla.
6. Extreme la precaución al sacar los sándwiches para no quemarse con las planchas calefactoras (1).
7. Para evitar rallar el revestimiento de las planchas calefactoras (1), no utilice instrumentos afilados para retirar los sándwiches.
8. Retire inmediatamente el enchufe cuando acabe de usar el aparato.
9. No use el aparato cerca de materiales inflamables, ni lo deje desatendido durante su uso.
10. Para evitar el deterioro de la sandwichera, no introduzca alimentos que se deshagan al ser calentados.
11. No introduzca en la sandwichera alimentos demasiado gruesos de manera forzada.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las piezas (vea el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO).