



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el aparato, apáguelo primero y desenchúfelo.
2. Cada vez que vaya a apagar el aparato, gire el selector de temperatura (1) hasta el mínimo y el selector de potencia (6) a la posición "0".
3. Limpie la entrada y la salida de aire del aparato regularmente, al menos dos veces al año, con la ayuda de un paño seco.
4. Es necesario un mantenimiento periódico del aparato.

■ PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO

En el caso que el termoventilador cerámico se recalentase, éste dispone de un sistema de protección al sobrecalentamiento que inutilizará el aparato temporalmente. Cuando esto ocurra, apague y desenchufe el aparato.

Déjelo enfriarse entre 5 y 10 minutos. Inspecciónelo y quite cualquier objeto sobre o adyacente al aparato que pueda causar el sobrecalentamiento. Si aún así el aparato no funciona correctamente, desenchúfelo inmediatamente y llévelo a un servicio técnico autorizado.



¡ATENCIÓN!

- ANTE CUALQUIER PROBLEMA, EL APARATO DEBE SER REVISADO POR UN REPRESENTANTE DE UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
- EL TERMOVENTILADOR NO SE DEBE PONER JUSTO DELANTE DE UN ENCHUFE.

¡CUIDADO!

- NO CUBRA EL APARATO MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.
- GUARDE EL TERMOVENTILADOR CERÁMICO EN UN LUGAR SECO CUANDO NO ESTÉ EN USO.
- NO LO GUARDE HASTA QUE NO SE ENFRIE.



Instructivo y Garantía



**Termoventilador
cerámico**

MGF
1255



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TERMOVENTILADOR CERÁMICO, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. No cubra el aparato en ningún momento durante su uso.
2. No lo use encima de una alfombra de pelo largo.
3. No use el termoventilador cerámico en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina.
4. No inserte pegatinas o cualquier otro objeto por dentro o fuera del aparato.
5. Mantenga alejados del termoventilador cerámico a los niños.
6. Mantenga alejado el aparato de objetos inflamables o explosivos.
7. No lo sitúe inmediatamente delante de una toma de corriente.
8. No lo sitúe cerca de un fuego o una superficie caliente, como un hornillo, un horno, etc.
9. En caso de mal funcionamiento, no intente abrirlo y repararlo en casa. Llévelo a un servicio técnico autorizado MAGEFESA para su inspección y arreglo.
10. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un agente de un servicio técnico autorizado o una persona cualificada para evitar daños.
11. No lo desconecte con las manos mojadas o tirando del cable fuertemente.
12. No mueva el aparato tirando del cable.
13. No use el aparato si está dañado, especialmente el cable o la cubierta.
14. No lo sumerja en líquido.
15. No tape los orificios de ventilación con periódicos, manteles, cortinas, etc.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS




■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Selector de temperatura.
2. Luz piloto.
3. Salida de aire.
4. Interruptor de seguridad antivuelco.
5. Asa.
6. Selector de potencia.
7. Entrada de aire.

■ PREPARACIONES ANTES DEL USO

1. Compruebe que el voltaje eléctrico de la toma de corriente y de la placa de características del aparato coinciden.
2. Compruebe que la toma de corriente y el enchufe no están dañados.
3. Coloque el termoventilador cerámico en una superficie plana para evitar el riesgo de caídas.
4. Sólo debe usarse con el voltaje y la frecuencia adecuadas.
5. Preste atención a que el aparato no se caliente.
6. Asegúrese que hay suficiente espacio libre para el termoventilador cerámico mientras esté en uso, al menos 90 cm alrededor del aparato, y al frente de la salida de aire una distancia de al menos 120 cm.

■ FUNCIONAMIENTO

1. Gire el selector de la temperatura (1) hasta el mínimo y el selector de potencia (6) a la posición "0".
2. Enchufe el aparato y gire el selector de temperatura (1) hasta la posición máxima. A continuación, gire el interruptor de selección de potencia (6) y elija la potencia deseada, "I" (sobre 850 W.) o "II" (sobre 1.500 W.)
3. Si lo que desea es sólo ventilación, gire el selector (6) hasta la posición .
4. La luz piloto (2) se mantendrá encendida mientras el aparato esté en uso.
5. Ajuste la temperatura a la posición deseada.
 - 5.1. Compruebe si el selector de la temperatura (1) está en la posición máxima.
 - 5.2. Cuando sienta que la temperatura ambiente es confortable, gire el interruptor de la temperatura (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj despacio hacia la mínima posición hasta que el termoventilador cerámico se pare.
 - 5.3. Se mantendrá la habitación a la temperatura deseada automáticamente.
 - 5.4. Usted incluso puede ir girando el selector de temperatura a un lado u otro para seleccionar la temperatura.
6. Para mayor seguridad, el aparato incorpora un interruptor de seguridad en la base logrando que el aparato deje de funcionar si sufriera un golpe y cayera al suelo. Una vez colocado en posición vertical, el aparato se pondrá en funcionamiento de forma automática.
7. Use el aparato sólo como se describe en el manual.