



MGF
3185

MGF



■ UTILIZACIÓN

1. Antes de enchufar la sandwichera a la toma de corriente, tenga preparados sus sándwiches.
2. Al enchufar el aparato a una toma de corriente se encenderán las dos luces de control.
3. La luz de funcionamiento roja (1) permanecerá encendida en todo momento mientras la sandwichera esté enchufada a una toma de corriente.
4. La luz indicadora verde (2) se encenderá y apagará de forma cíclica.
5. Espere con la luz indicadora verde (2) encendida a que se complete el precalentamiento de las planchas antiadherentes (3). El precalentamiento finalizará cuando se apague la luz indicadora verde (2).
6. Cuando finalice el precalentamiento puede abrir la sandwichera e introducir los sándwiches en el interior. Con el modelo GOUDA PLUS (MGF 3185) podrá calentar hasta 4 sándwiches a la vez.
7. Cierre la sandwichera suavemente y bloquee con el gancho de cierre (5).
8. Cocine entre 3 y 5 minutos y retire sus sándwiches.
9. Cuando acabe de usar la sandwichera, retire el enchufe de la toma de corriente, deje que se enfríe completamente y proceda a su limpieza.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de comenzar la limpieza asegúrese de que la sandwichera esté desenchufada y se haya enfriado completamente para evitar quemaduras.
2. Retire cualquier resto de comida que haya podido quedar sobre las planchas antiadherentes (3).
3. Limpie las planchas antiadherentes (3) con un paño ligeramente humedecido y seque bien.
4. Limpie la parte exterior con un trapo húmedo y seque bien la superficie.
5. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
6. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Sandwichera



MGF
3185

MGF

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
8. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
9. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
10. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
11. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Luz de funcionamiento roja. | 4. Asa. |
| 2. Luz indicadora verde. | 5. Gancho de cierre. |
| 3. Planchas antiadherentes. | |

MODELO

MGF 3185 Sandwichera GOUDA PLUS.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de moverlo o limpiarlo.
2. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
3. Para evitar quemaduras, sujete la sandwichera únicamente por el asa (4) mientras esté caliente.
4. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor cuando vaya a utilizarlo.
5. No use el aparato cerca de materiales inflamables, ni lo deje desatendido durante su uso.
6. No utilice el aparato al aire libre.
7. Utilice el aparato en un área bien ventilada, mantenga al menos 10 cm de espacio alrededor del aparato para permitir una adecuada circulación del aire.
8. Tenga cuidado con el vapor que puede salir al abrir la sandwichera durante su funcionamiento.
9. Extrema la precaución al sacar los sándwiches para no quemarse con las planchas antiadherentes (3).
10. Para evitar rallar el revestimiento de las planchas antiadherentes (3), no utilice instrumentos afilados para retirar los sándwiches.
11. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente cuando acabe de usar el aparato.
12. Para evitar el deterioro de la sandwichera, no introduzca alimentos que se deshagan al ser calentados.
13. No introduzca en la sandwichera alimentos demasiado gruesos de manera forzada.
14. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las partes (vea el apartado "Limpieza y mantenimiento").