



presione el botón de las cuchillas con su dedo índice y quite el bowl y las cuchillas juntos.

11. Luego, con cuidado para evitar cortes, saque las cuchillas del bowl después de sacar su comida troceada.

#### ■ INDICACIONES PRÁCTICAS

1. Para obtener alimentos troceados de manera fina y suave, distribúyalos por todo el bowl con la ayuda de una espátula de plástico o madera.
2. Las cuchillas pueden necesitar ser reemplazadas después de un uso prolongado.
3. Deje que el aparato se enfríe después de cada uso.

#### ■ LIMPIEZA DEL APARATO

1. Desenchufe siempre el aparato después de cada uso.
2. Nunca limpie el motor introduciéndolo en agua o en el lavavajillas. Si necesita limpiarlo, hágalo con un trapo húmedo.
3. Por favor coja las cuchillas con cuidado puesto que se encuentran muy afiladas.

#### ■ IMPORTANTE

1. No use este producto cuando esté vacío.
2. *Nota:* para obtener los mejores resultados usando el botón de funcionamiento siga el siguiente cuadro.



ALIMENTOS	CANTIDAD MÁXIMA	TIEMPO MÁXIMO
Perejil	20 grs.	6 seg.
Cebollas	150 grs.	9 seg.
Cebolletas	150 grs.	9 seg.
Ajo	60 grs.	5 seg.
Galletas	50 grs.	5 seg.
Almendras	200 grs.	8 seg.
Nueces	200 grs.	12 seg.
Castañas	150 grs.	10 seg.
Queso Cheddar	150 grs.	10 seg.
Huevos duro	200 grs.	5 seg.
Carne	200 grs.	6 seg.



## Instrucciones de uso



MGF

Picadora  
eléctrica

Pica  
Plus

MGF  
4820

MULTI  
EXPRESS  
MGF

## ■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la **PICADORA**, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar la picadora, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en el aparato.
2. El uso incorrecto o el manejo impropio puede provocar heridas en el usuario. En estos casos, el fabricante no se hace responsable del daño que este mal uso o manejo pueda causar.
3. No use el aparato si el cable o su enchufe están dañados o si el aparato ha caído al suelo o sufre cualquier otro daño. En estos casos lleve la picadora a un *Servicio Técnico Autorizado*.
4. Sitúe el aparato en una superficie estable y nivelada.
5. Asegúrese siempre que el cable del aparato no cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que esté en contacto con ninguna superficie caliente. Evitará posibles accidentes.
6. Nunca sumerja el motor, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
7. Este aparato no es apto para su uso al aire libre. Es un aparato doméstico, por lo que tampoco es apto para su uso industrial, comercial o profesional.
8. Es necesaria una especial atención cuando hay niños entorno al aparato. Los niños nunca deben de usar esta picadora sin supervisión.
9. El uso de repuestos o recambios no originales (cuchillas, etc.) puede causar daños en el aparato y a las personas. Use siempre repuestos originales.
10. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente durante el picado para prevenir la posibilidad de daños graves a las personas y/o daño al aparato. Si es necesario limpiar, desmontar, etc., apague y desenchufe la picadora, y use sólo la espátula de plástico.
11. ¡Cuidado! Preste especial atención al filo de las cuchillas.
12. Siempre use la picadora con la tapa puesta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



## ■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Tapa.
2. Bowl de troceado.
3. Botón de funcionamiento.
4. Cuchillas.
5. Motor.

## ■ CÓMO USAR LA PICADORA

1. Pose el motor (5) en una mesa o en una superficie plana y estable.
2. SIN enchufar aún el aparato, fije el bowl de troceado (2) en el motor (5).
3. Dentro del bowl, coloque las cuchillas (4) presionando hacia abajo el soporte central en la parte blanca, hasta que oiga un clic.  
*¡Nunca manipule las cuchillas con el aparato enchufado!*
4. Coloque la tapa (1) en el motor (5) girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oír un "clic".
5. Enchufe la picadora a la corriente eléctrica.
6. Presione el botón de funcionamiento (3) y el aparato comenzará a funcionar.
7. Suelte el botón de funcionamiento para parar su picadora. Debido al corte del motor, el aparato se parará bastante rápido.  
**ATENCIÓN: ¡Nunca quite la tapa hasta que las cuchillas no se paren completamente!**
8. Desenchufe el aparato.
9. Abra la tapa (1) girándola en el sentido de las agujas del reloj, luego quítela.
10. Para quitar las cuchillas, primero coja el bowl en ambas manos,