



MGF  
3580

MGF



#### ■ FUNCIONAMIENTO

1. Retire los huesos y las grandes semillas de los albaricoques, cerezas, melocotones, etc. Pele las frutas y verduras de piel gruesa como naranjas, sandías, piñas, calabazas, etc.
2. Coloque el aparato en una superficie firme y nivelada.
3. Coloque el depósito para pulpa (4) en el cuerpo del motor (5).
4. Coloque la boquilla de vertido (10) sobre el cuerpo del motor (5).
5. Coloque el tamiz de acero inoxidable (9) sobre la boquilla de vertido (10), encajándolo en el eje del motor.
6. Coloque la tapa (3) sobre el cuerpo del motor (5) y bloquee subiendo el cierre de seguridad (2).
7. Coloque la jarra (11) debajo de la boquilla de vertido (10).
8. Enchufe el aparato.
9. Gire el selector de potencia (6) a la posición "1".
10. Coloque la fruta en la boca de entrada (7) y presione ligeramente con el émbolo (1). Los alimentos deben colocarse en la boca de entrada (7) solo cuando el aparato esté funcionando.
11. Si el depósito para pulpa (4) está lleno (la capacidad es de 1,8 litros), gire el selector de potencia (6) a la posición "0" para detener el motor, luego retire el depósito para pulpa (4) y vacíelo.
12. Cuando acabe de utilizar el aparato, desenchufe el cable de alimentación y proceda a su limpieza.

#### ■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente.
2. Desmonte los accesorios del aparato para limpiarlos por separado: émbolo (1), tapa (3), depósito para pulpa (4), tamiz de acero inoxidable (9), boquilla de vertido (10) y jarra (11).



3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la base del aparato ni el cable de alimentación con agua.
4. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
5. Nunca sumerja el cuerpo del motor (5) en agua. Utilice un paño suave ligeramente humedecido para limpiarlo.
6. Los accesorios deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa. Enjuague bien y seque.
7. Enjuague el tamiz de acero inoxidable (9) desde la parte inferior para eliminar fácilmente los residuos de los orificios del filtro. Tenga cuidado con el cortador de metal.
8. Algunas hortalizas como las zanahorias pueden causar la decoloración del plástico. Reduzca esto lavando los accesorios inmediatamente después del uso frotando suavemente con un paño ligeramente humedecido; luego enjuague bien y seque.
9. Seque bien todas las piezas antes de volver a montarlas.

#### ■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



## Instrucciones de uso



Licudora



MGF  
3580

MGF



Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

#### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
8. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
9. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
10. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
11. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



#### DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Émbolo.               | 7. Boca de entrada.           |
| 2. Cierre de seguridad.  | 8. Cepillo.                   |
| 3. Tapa.                 | 9. Tamiz de acero inoxidable. |
| 4. Depósito para pulpa.  | 10. Boquilla de vertido.      |
| 5. Cuerpo del motor.     | 11. Jarra.                    |
| 6. Selector de potencia. |                               |

#### MODELO

MGF 3580 Licuadora VITANIA



#### PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Asegúrese siempre de cerrar correctamente la tapa (3) colocando el cierre de seguridad (2) en la posición de bloqueo antes de utilizar el aparato.
2. Nunca opere sin la tapa (3) correctamente colocada.
3. Asegúrese de girar el selector de potencia (6) a la posición "0" después de cada uso.
4. Asegúrese de que el motor se detenga completamente antes de quitar la tapa (3).
5. Evite el calentamiento del aparato utilizándolo durante más de 3 minutos de manera ininterrumpida.
6. No ponga en funcionamiento el aparato si el tamiz de acero inoxidable (9) está dañado.
7. Nunca utilice los dedos u otras herramientas para empujar los alimentos, utilice únicamente el émbolo (1) incluido con el aparato.

#### ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y, si es posible, consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.
2. Antes del primer uso es muy recomendable limpiar cuidadosamente el aparato junto con todos sus accesorios: émbolo (1), tapa (3), depósito para pulpa (4), cepillo (8), tamiz de acero inoxidable (9), boquilla de vertido (10), y jarra (11). (Vea el apartado "Limpieza y mantenimiento").