Magefesa®

MGF
5211
5212

MGF

UTILIZACIÓN

1. Asegúrese de que el selector de potencia (5) esté en posición "0" antes de enchufar el aparato.
2. Enchufe el secador a la toma de corriente.
3. Selecione el nivel de potencia que desee pulsando el selector de potencia (5):
   - Normal "I".
   - Alta "II".
4. Seleccione la temperatura de secado deseada presionando el selector de temperatura (4):
   - Suave "I".
   - Media "II".
   - Fuerte "III".
5. El aire frío permite un secado del cabello más rápido y un rizo más duradero. Para activarlo basta con mantener presionado el botón de aire frío (3) en la parte frontal del secador. En el momento que deje de presionar dicho botón, el secador seguirá funcionando normalmente.

ACCESORIOS

1. Para ajustar el concentrador de aire (1) o el difusor de aire (7), presiónelo sobre la boca del secador hasta ajustarlo correctamente.
2. Para retirar el concentrador de aire (1) o el difusor de aire (7), gírelo levemente antes de retirarlo del aparato.
3. Puede colgar el secador por el anillo colgador (6).

FUNCIÓN IÓNICA

1. Este secador está provisto de una función iónica que permite secar el cabello de una manera más rápida y cuidadosa. Conserva el brillo, queda más liso y es más fácil de cepillar.

Magefesa®

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. Deje el secador enfriar entre 10 y 15 minutos antes de proceder a su limpieza.
3. Limpie el exterior del secador con un paño suave ligeramente humedecido con agua.
4. No use aerosoles ni productos abrasivos para su limpieza.
5. Es muy importante mantener la rejilla de entrada de aire (2) limpia para evitar problemas de sobrecalentamiento. Si quiere extraer la rejilla (2) para su limpieza, gírela en sentido horario a la vez que tira con cuidado hasta encontrar el punto de extracción. Para volver a colocar la rejilla de entrada de aire (2) en su lugar, haga coincidir las patillas de la rejilla con las ranuras, inserte y gire en sentido horario hasta notar un clic.
6. No enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Guarde el secador en un lugar sin humedad cuando no lo esté utilizando.

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Secador de cabello

MGF
5211
5212

MGF

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. No use el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes conteniendo agua.
6. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y todos sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
8. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
9. El aparato no está entendido para ser operado mediante temporizadores externos o sistemas de control remoto.
10. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
11. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
12. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
13. No deje componentes de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) al alcance de los niños, ya que existe peligro de asfixia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Concentrador de aire.
2. Rejilla de entrada de aire.
3. Botón de aire frío.
4. Selector de temperatura.
5. Selector de potencia.
6. Anillo colgador.
7. Difusor de aire*.

** Solo para MGF 5212*

MODELO

MGF 5211 Secador de cabello + concentrador

MGF 5212 Secador de cabello + concentrador + difusor

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Apague y desenchufe el aparato después de utilizarlo y antes de limpiarlo o de intercambiar accesorios.
2. Antes de utilizar el aparato por primera vez, déjelo funcionando durante 5 minutos. Debido al proceso de fabricación podría producirse humo durante el primer uso del aparato.
3. No utilizar en exteriores o sitios húmedos, ni cerca de aerosoles o productos inflamables.
4. No cubra la rejilla de entrada de aire (2). Asegúrese que el filtro no se obstruya con polvo u otras partículas. En caso de sobrecalentamiento, el aparato se apagará automáticamente. Limpie el filtro y deje enfriar el secador durante al menos 15 min. antes de volver a enchufarlo.
5. Guarde una distancia mínima de 10 o 20 cm con el pelo.
6. Utilice el aparato para pelo natural únicamente.
7. El aparato puede calentarse durante su funcionamiento. Sujete el secador únicamente por el mango, evite tocar partes calientes como la boquilla.
8. No coloque el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

1. Lave su pelo con su champú habitual y aclárelo bien. Quite el exceso de humedad con una toalla, desenrede el cabello y divídalo en mechones. Use el secador con aire caliente en cada mechón, desde arriba hacia abajo, a medida que pasa un cepillo adecuado.
2. Deje que el aire caliente pase a través del pelo, no direccione el secador directamente hacia el cuero cabelludo.
3. Si va a utilizar el secador en cabello seco, humedézcalo ligeramente con agua pulverizada.
4. Para conseguir moldeados, ondas o rizos definidos utilice el difusor de aire (7) seleccionando la temperatura más alta hasta secar el cabello casi completamente ya que el difusor (7) distribuye el flujo de aire para ayudar a definir los rizos y las ondas naturales del cabello.
5. Utilice el concentrador de aire (1) cuando necesite aplicar más calor en una área concreta o cuando quiera alisar el cabello.