



■ GUÍAS DE CORTE

La guía de corte (5) ayuda a situar el pelo en la posición correcta para que sea cortado con la mayor precisión y a la largura deseada.

Dispone de 2 guías de corte (5) con rango ajustable:

- Guía de corte A: 0.5-9.5 mm.
- Guía de corte B: 10-20 mm.

1. Puede retirar las guías de corte (5) tirando hacia afuera cuidadosamente. Para colocarla nuevamente, insértela aplicando una ligera presión.
2. Ajuste la guía de corte (5) necesaria en el aparato según el rango de longitud que desee.
3. Seleccione la longitud de corte girando el selector de longitud (3).

Advertencia: intercambie las guía de corte (5) únicamente con el aparato apagado.

■ UTILIZACIÓN

1. Para obtener los mejores resultados es recomendable usar el aparato en cabello seco, y peinar bien antes de cortar, asegurándose de que no haya enredos o nudos.
2. Deslice el interruptor de funcionamiento (2) hacia arriba para encender el cortapelo. El indicador luminoso (4) se encenderá.
3. Sujete el aparato firmemente y de forma relajada para garantizar el máximo control del corte y un resultado uniforme.
4. Vaya moviendo el aparato en dirección contraria a la del pelo.
5. Retire el pelo acumulado en el aparato. Si se acumula demasiado pelo, límpielo antes de seguir cortando.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague siempre el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. Limpie el aparato después de cada uso.
3. Retire la guía de corte (5) y agite el aparato ligeramente o cepíllelo para limpiar los restos de pelo sobre el aparato y sobre la guía de corte (5).
4. Retire las cuchillas (1) del aparato presionándolas con cuidado hacia abajo con el pulgar.
5. Presione ligeramente la pinza de las cuchillas (1) para separarlas. Utilice el cepillo para retirar los pelos que hayan podido quedar.
6. Limpie las cuchillas (1) y el espacio donde estaban éstas encajadas con el cepillo de limpieza (6).
7. Limpie el exterior del cortapelo con un paño suave ligeramente humedecido con agua.
8. Despues de limpiar, lubrique las cuchillas (1) con 2 o 3 gotas de aceite lubricante (7). Luego vuelva a colocar las cuchillas (1) y la guía de corte (5).

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Reciclaje de las baterías

Abra la carcasa del aparato y retire las baterías para reciclarlas de una manera segura.



Instrucciones de uso



Cortapelo
eléctrico





Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el indicado en la placa de características.
2. Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de alimentación toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de alimentación contra la humedad.
5. Los niños no son conscientes de los peligros que suponen operar con aparatos eléctricos. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería, mal funcionamiento o si el cable de alimentación está dañado, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
8. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
9. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Cuchillas de corte. | 5. Guías de corte. |
| 2. Interruptor de funcionamiento. | 6. Cepillo de limpieza. |
| 3. Selector de longitud. | 7. Aceite lubricante. |
| 4. Indicador luminoso. | |

■ MODELO

MGF 7030 Cortapelo eléctrico



■ PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.
2. Apague y desenchufe el aparato después de utilizarlo y antes de limpiarlo o de intercambiar accesorios.
3. No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia, especialmente cerca de los niños.
4. No utilizar en exteriores o sitios húmedos, ni cerca de aerosoles o productos inflamables.
5. No utilice el aparato con la guía de corte (5) dañada o si faltan dientes en las cuchillas (1), ya que podría producir daños.

■ CARGADOR

Antes de usar el aparato por primera vez, cargue la batería al menos durante 12 horas. Si el aparato no ha sido utilizado en el último mes, deberá cargar la batería completamente de nuevo antes de volver a utilizarlo.

1. Asegúrese que el cortapelo esté apagado antes de cargar la batería.
2. Conecte el cable del cargador al cortapelo.
3. Enchufe el cargador a la toma de corriente, el indicador luminoso (4) se encenderá para indicar que la batería está cargando.
4. Cargue la batería alrededor de 8 horas.
5. Retire el enchufe de la toma de corriente y retire el cable del cargador del cuerpo del aparato. No utilice el aparato con el cargador conectado.

Tiempo de carga: 8 horas.

Tiempo de funcionamiento: 45 min.

Siga estos consejos para prolongar la vida de la batería:

- Cargue la batería solo cuando se haya descargado completamente.
- Cargue la batería a una temperatura entre 0 y 35 °C.
- No cargue la batería durante más de 24 horas consecutivas.