

■ ADVERTENCIAS

1. Utilice la batidora con la tapa (2) y el vaso medidor (1) correctamente colocados en su lugar.
2. No toque el eje de transmisión mientras el aparato esté enchufado.
3. Precaución: las cuchillas (4) son muy cortantes. Colóquelas y quitelas de su lugar con cuidado, ayudándose únicamente de la parte de plástico.
4. Desmonte la jarra (3) cuando el motor haya parado completamente y haya desenchufado el aparato de la red eléctrica.
5. Tenga cuidado y evite golpes al manipular la jarra (3).
6. No deje que el motor se sobrecaliente.
7. No meta nunca las manos en la jarra (3) mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.
8. No haga funcionar el aparato más de 2 minutos de manera continua. No mezcle alimentos gruesos, duros o secos durante más de 10 segundos. Cuando pique hielo, hágalo en períodos de 2 segundos como máximo. Deje que el motor se enfrie antes de volver a accionar el selector de velocidad (8).

■ RECOMENDACIONES

1. Esta batidora le permitirá batir, triturar, trocear, hacer purés, preparar sopas, salsas, batidos y cremas. También podrá utilizarla con verdura, fruta y carne.
2. Corte los alimentos sólidos en pequeños trozos antes de introducirlos en la jarra (3).
3. No introduzca alimentos en la jarra (3) a una temperatura superior a 80 °C.
4. Para evitar que se derrame la comida al batirla, no llene la jarra (3) superando la marca de 1200 ml. No procese grandes cantidades de una sola vez, obtendrá mejores resultados en pequeñas dosis, especialmente cuando quiera batir alimentos a una velocidad alta.
5. No olvide ajustar siempre el aro de sellado (5) con las cuchillas (4) en la jarra (3) ya que, en caso contrario, se podría derramar la comida al batirla.
6. Asegúrese de que la tapa (2) y el vaso medidor (1) de la batidora hayan sido correctamente cerrados antes de encender el aparato y proceder a batir los alimentos.

■ PREPARACIÓN DE LA BATIDORA

ANTES DE SU USO

1. Limpie el aparato y sus componentes como se indica en el apartado **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**.
2. Antes de cada uso, asegúrese de que el conjunto de las cuchillas (4) y el aro de sellado (5) estén en buen estado.
3. Introduzca las cuchillas (4) con el aro de sellado (5) en la jarra (3) por su base, girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede correctamente fijado.
4. Encaje el soporte de la jarra (3) en el cuerpo del motor (6) y gire la jarra en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede correctamente ajustada. No gire la jarra (3) más de lo necesario para evitar que se desajuste la rosca interconectora.
5. Introduzca los alimentos en la jarra (3).
6. Ajuste la tapa (2) presionándola hacia adentro de la jarra (3) firmemente.
7. Coloque el vaso medidor (1) en el orificio de la tapa girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta asegurarse de que quede perfectamente ajustado.
8. Elija la velocidad deseada con el selector de velocidad (8).

DESPUÉS DE SU USO

1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Separe la tapa (2) y el vaso medidor (1) de la jarra (3).
3. Retire la jarra (3), con las cuchillas (4) incorporadas, del cuerpo del motor (6).
4. Despues de vaciar la comida en otro recipiente, extraiga la unidad de las cuchillas (4) de la parte inferior de la jarra (3) girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que se desencaje.
5. Limpie siempre después de su uso (vea el apartado **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**).

■ UTILIZACIÓN DE LA BATIDORA

1. La batidora de vaso dispone de 3 velocidades y función pulsador P. Si gira el selector de velocidad (8) hacia la posición pulsador P podrá procesar los alimentos por un breve periodo de tiempo pero a una gran velocidad.
2. Introduzca los ingredientes en el vaso medidor (1). A continuación coloque la tapa (2) y cierre girándola en el sentido de las agujas del reloj.
3. Enchufe el aparato y seleccione la velocidad deseada girando el selector de velocidad (8). PRECAUCIÓN: El tiempo máximo de procesamiento no debe exceder los 10 segundos de uso continuo. Para lograr los tiempos de procesamiento inferiores, utilice el aparato con pulsos y pausas intermedias de 10 segundos.
4. Para detener el aparato seleccione la posición 0 con el selector de velocidad (8) y espere hasta que las cuchillas se detengan por completo.
5. Retire la jarra (3) y quite la tapa (2), a continuación, vierta los ingredientes.

■ COMIDA PARA BEBÉS

1. Para batir alimentos cocidos: Pique la comida en trozos pequeños y añada un poco de caldo. Escoja la velocidad en función del resultado deseado.
2. Para conservas de frutas: Pique la fruta en trozos pequeños y añada un poco de agua, leche o zumo. Escoja la velocidad en función del resultado deseado.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de utilizar la batidora por primera vez, límpie con agua jabonosa todas las partes que vayan a estar en contacto con los alimentos que se vayan a procesar.
2. Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica y separar todos los accesorios.
3. Lave la tapa (2), la jarra (3) y el vaso medidor (1) con agua jabonosa templada y aclare.
4. Limpie el cuerpo del motor (6) con un trapo humedecido y no utilice productos abrasivos, estropajos metálicos, alcohol, etc. para limpiarlo.
5. No aclare nunca el cuerpo del motor bajo el agua del grifo.

■ RECICLAJE

Al final de la vida útil del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Instrucciones de uso



Batidora
de vaso

BLENDIA

MGF
4246

MGF

■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (□) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
15. Nunca introduzca las manos ni ningún objeto en la jarra mientras el aparato esté en funcionamiento. No toque el filo de las cuchillas para evitar cortarse.
16. Tenga cuidado con las cuchillas cuando vacíe el vaso y durante su limpieza.
17. Para evitar que el motor se sobrecaliente no exceda el tipo de uso máximo indicado (ver UTILIZACION DEL APARATO).
18. Si se adhieren restos de alimentos a las cuchillas del aparato, desenchúfelo siempre antes de proceder a retirar estos elementos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Vaso medidor. | 5. Aro de sellado. |
| 2. Tapa. | 6. Cuerpo del motor. |
| 3. Jarra. | 7. Indicador LED. |
| 4. Cuchillas. | 8. Selector de velocidad. |

■ MODELO

MGF 4246 Batidora de vaso BLENDIA

BLENDIA

MGF
4246

MGF