



Magefesa®

Instrucciones de uso



**Freidora
de aire**



MGF
4490

MGF

■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (□) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS**



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Entrada/salida de aire. | 5. Selector de tiempo. |
| 2. Cesta. | 6. Selector de temperatura. |
| 3. Bandeja. | 7. Botón de liberación. |
| 4. Luz de calentamiento | 8. Asa. |

■ MODELO

MGF 4490 Freidora de aire

■ ADVERTENCIAS

1. No enchufe el aparato ni maneje los selectores de tiempo (5) y temperatura (6) con las manos mojadas.
2. No coloque el aparato sobre superficies no resistentes al calor.
3. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables, como un mantel o una cortina.
4. Deje al menos 10 cm de espacio alrededor del aparato para utilizarlo de forma segura.
5. No mueva el aparato cuando esté en uso.
6. Esta freidora funciona con aire caliente. No llene la cesta (2) con aceite.
7. Coloque siempre los alimentos a freír en la bandeja (3) para evitar que entren en contacto con los elementos calefactores.
8. No cubra las aberturas de entrada/salida de aire (1) mientras el aparato esté funcionando.
9. Evite el contacto con el vapor que sale a través de las aberturas de entrada/salida de aire (1) durante el funcionamiento. El vapor quema, tenga cuidado al retirar la cesta (2).
10. Sujete siempre la cesta (2) por el asa (8) para evitar quemaduras.
11. El exterior del aparato puede calentarse durante el uso.
12. Nunca toque el interior del aparato mientras esté funcionando.
13. Después de usar el aparato, el interior estará muy caliente, evite tocar el metal caliente del interior despues de cocinar.
14. No prepare alimentos extremadamente grasos en la freidora.
15. Desenchufe inmediatamente el aparato si ve humo oscuro saliendo del mismo. Espere a que se detenga la emisión de humo antes de retirar la cesta (2) del aparato.
16. Dejar enfriar el aparato durante aprox. 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.

■ INTRODUCCIÓN

La freidora de aire utiliza la circulación de aire caliente a alta velocidad. Sus alimentos se calientan desde todos los lados a la vez y no es necesario añadir aceite a la mayoría de ellos.

■ SEGURIDAD

1. El aparato cuenta con sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Si el sistema de control de temperatura interno detecta una temperatura demasiado elevada, la protección contra sobrecalentamiento se activará, apagando el aparato automáticamente.

■ ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y, si es posible, consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.
2. Retire los adhesivos o etiquetas del aparato.
3. Antes del primer uso se recomienda limpiar el aparato y todos los accesorios (consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*).

■ APAGADO AUTOMÁTICO

1. Este aparato está equipado con un temporizador. Cuando el temporizador llegue a 0, el aparato producirá un sonido de campana y se apagará automáticamente. Para apagar el aparato manualmente, gire el selector de tiempo (5) en sentido antihorario hasta la posición "0".
2. Si extrae la cesta (2) durante el cocinado, el aparato también se apagará automáticamente, el temporizador continuará la cuenta regresiva aunque el aparato esté apagado, gire el selector de tiempo (5) en sentido antihorario hasta la posición "0".

■ CONSEJOS

1. Cuando el aparato esté frío añada 3 minutos al tiempo de preparación recomendado. Otra opción, si quiere calentar la freidora sin los alimentos dentro, es poner más de 5 minutos en el temporizador y una vez la luz de calentamiento se apague (aproximadamente 3 minutos) ponga los alimentos en la cesta y gire el selector de tiempo hasta el indicado en la tabla.
2. Saltear los alimentos más pequeños a mitad del tiempo de preparación favorece un cocinado homogéneo.
3. Añada media cucharada de aceite a las patatas frescas para un resultado crujiente.
4. La cantidad óptima para preparar patatas fritas crujientes es de 500 gr.
5. También puede utilizar la freidora de aire para recalentar los alimentos, ajustando la temperatura a 150 °C durante un máximo de 10 minutos.

■ UTILIZACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, uniforme y estable que sea resistente al calor.
2. Sujete firmemente por el asa (8), presione el botón de liberación (7) y tire para sacar la cesta (2) de la freidora.
3. Coloque la cesta (2) sobre una superficie estable.
4. Ponga los alimentos en la bandeja (3). Nunca llene la cesta (2) por completo ni exceda la cantidad recomendada (consulte la *Tabla orientativa*), ya que esto podría afectar la calidad del resultado final de los alimentos.
5. Deslice la cesta (2) nuevamente dentro de la freidora. La cesta (2) debe insertarse correctamente en el aparato, de lo contrario el aparato no funcionará.
6. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
7. Gire el selector de temperatura (6) hasta la temperatura requerida (consulte la *Tabla orientativa* para determinar la temperatura correcta para cada ingrediente).
8. Para encender el aparato, gire el selector de tiempo (5) al tiempo de preparación requerido (consulte la *Tabla orientativa* para determinar el tiempo correcto para cada ingrediente).
9. Al activar la freidora, se encenderá la luz de calentamiento (4).
10. Durante el proceso de fritura con aire caliente, la luz de calentamiento (4) se encenderá y apagará alternativamente. Esto indica que el elemento calefactor se enciende y apaga para mantener la temperatura establecida.
11. Algunos alimentos pequeños requieren ser salteados durante la preparación. Para saltear los alimentos, saque la cesta (2) del aparato y saltee con cuidado los alimentos; vuelva a deslizar la cesta (2) nuevamente dentro de la freidora para continuar la preparación.
12. Cuando el temporizador llegue a "0" sonará el timbre para avisarle de que el tiempo establecido ha llegado a su fin. Puede apagar el aparato manualmente girando el selector de tiempo (5) en sentido antihorario hasta la posición "0" o sacando directamente la cesta (2) del interior del aparato.

13. Saque la cesta (2) del interior del aparato, colóquela sobre una superficie resistente al calor y compruebe que los alimentos estén listos. Si los alimentos aún no están listos, simplemente deslice la cesta (2) nuevamente dentro del aparato y configure en el temporizador unos minutos adicionales.
14. Cuando el proceso de cocinado se complete retire la cesta (2) del aparato y vacíela en un plato o en el recipiente que desee. No voltee la cesta (2) ya que cualquier exceso de aceite que se haya acumulado en la parte inferior se derramaría sobre los alimentos.
15. Cuando acabe de utilizar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfrie completamente antes de proceder a su limpieza (consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*).

TABLA ORIENTATIVA

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar la configuración básica para los alimentos que deseé preparar. Tenga en cuenta que estas indicaciones son orientativas.

ALIMENTO	CANTIDAD MIN-MAX (G)	TIEMPO (MINUTOS)	TEMP. (°C)
PATATAS FRITAS FINAS CONGELADAS	300-600	9-16	200
PATATAS FRITAS GRUESAS CONGELADAS	300-600	11-20	200
PATATAS FRITAS CASERAS (8x8 MM)	300-650	10-16	200
CUÑAS DE PATATA CASERAS	300-650	18-22	180
CUBOS DE PATATA CASEROS	300-625	12-18	180
PATATAS ROSTI	250	15-18	180
PATATAS GRATINADAS	500	15-18	200
BISTEC	100-500	8-12	180
CHULETAS DE CERDO	100-500	10-14	180
HAMBURGUESA	100-500	7-14	180
ROLLITOS DE SALCHICHA	100-500	13-15	200
MUSLOS DE POLLO	100-500	18-22	180
PECHUGA DE POLLO	100-500	10-15	180
ROLLITOS DE PRIMAVERA	100-400	8-10	200
NUGGETS DE POLLO CONGELADOS	100-500	6-10	200
PALITOS DE PESCADO CONGELADOS	100-400	6-10	200
PALITOS DE QUESO REBOZADOS CONGELADOS	100-400	8-10	180
VERDURAS RELLENAS	100-400	10	160
PASTEL/BIZCOCHO	300	20-25	160
QUICHE	400	20-22	180
MUFFINS	300	15-18	200
APERITIVOS DULCES	400	20	160

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe completamente antes de proceder a su limpieza.
2. Separe las distintas partes y proceda a su limpieza después de su uso.
3. Limpie la cesta (2) y la bandeja (3) con agua jabonosa templada. Aclare bien los accesorios y deje que sequen perfectamente antes de volver a montar.
4. La cubierta externa se puede limpiar con un trapo humedecido ligeramente con agua.
5. Para evitar averías, nunca introduzca la freidora, la cesta (2) ni la bandeja (3) en el lavavajillas.
6. Limpie el interior del aparato con un trapo humedecido ligeramente con agua.
7. Limpie el elemento calefactor con un cepillo de limpieza.
8. No utilice productos abrasivos, estropajos, alcohol, etc. para limpiar el aparato.
9. Guarde el aparato en un lugar estable y seco para protegerlo del polvo y otras partículas.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

