

■ INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

1. Prepare los ingredientes cortándolos en trozos. Introduzca los ingredientes en el vaso medidor (7). Para procesar una gran cantidad de alimentos, es recomendable hacerlo en varias veces.
2. Nunca supere la marca de 600 ml del vaso medidor (7).
3. La batidora tiene un control de velocidades (1) que le permite ajustar la potencia. Una vez fijada la velocidad de trabajo, presione el botón de funcionamiento (2). El control de velocidades (1) no aumenta ni disminuye la potencia mientras pulse el botón Turbo (3), únicamente ajusta la potencia al presionar el botón de funcionamiento (2).
4. Para trabajar a la máxima potencia, pulse el botón Turbo (3).
5. Para evitar un sobrecaleamiento del motor, no utilice la batidora de forma ininterrumpida durante más de 1 minuto con líquidos ni durante más de 10 segundos con alimentos sólidos. No procese alimentos sólidos sin algún líquido durante más de 5 segundos. Deje enfriar la batidora al menos 3 minutos antes de volver a usarla.

■ CÓMO USAR LA BATIDORA

1. Una el brazo batidor (6) al cuerpo de la batidora (4). Al hacerlo, sonará un "clic" y quedará fijo. Enchufe la batidora a una toma de corriente.
2. Gire el control de velocidades (1) para seleccionar la velocidad de trabajo deseada entre 1 y 6.
3. Introduzca el brazo batidor (6) en el vaso medidor (7) y active la batidora presionando el botón de funcionamiento (2). La batidora funcionará solo mientras mantenga la presión sobre el botón de funcionamiento (2) o el botón Turbo (3).
4. Para procesar los alimentos adecuadamente, mueva la batidora lentamente hacia arriba y hacia abajo, y en círculos.
5. Desenchufe la batidora y presione los botones de expulsión (5) para liberar el brazo batidor (6) y proceder a su limpieza (vea el apartado Limpieza y mantenimiento).

■ CÓMO USAR LA PICADORA

1. La picadora es útil para procesar comida sólida como carne, cebolla, queso, verduras, ajos, zanahorias, nueces, almendras, etc.
2. No utilice la picadora con alimentos extremadamente duros como cubitos de hielo o granos de café, por ejemplo.
3. Coloque las cuchillas de la picadora (12) en el centro del bowl (11). Extreme la precaución al manipular las cuchillas de la picadora (12); para no cortarse, sujeté esta pieza siempre por la parte plástica superior.
4. Introduzca los alimentos en el bowl (11) y coloque la tapa de la picadora (10) ajustándola con las ranuras de la misma.
5. Encaje el cuerpo de la batidora (4) en la parte superior de la tapa de la picadora (10).
6. Para procesar los alimentos presione el botón de funcionamiento (2). Para un procesado óptimo de los alimentos, pulse en intervalos breves el botón Turbo (3).
7. Despues de su uso, desenchufe el cable de la corriente eléctrica y separe el cuerpo de la batidora (4) presionando los botones de expulsión (5).
8. A continuación quite la tapa de la picadora (10).
9. Retire cuidadosamente las cuchillas de la picadora (12).
10. Vacíe el bowl (11) y proceda a la limpieza del aparato inmediatamente después de su uso.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica y separar todos los accesorios.
2. Antes de utilizar la batidora por primera vez, límpie con agua jabonosa todas las partes que vayan a estar en contacto con los alimentos que se vayan a procesar.
3. El cuerpo de la batidora (4) puede limpiarse con un trapo suave y humedecido ligeramente con agua.

4. El brazo batidor (6), el soporte de las varillas (8) y la tapa de la picadora (10) pueden mojarse para su limpieza, teniendo cuidado de que el secado posterior sea completo (nunca enchufe el aparato si detecta humedad cerca del cuerpo de la batidora (4)).
5. Lave el vaso medidor (7), las varillas (9), el bowl (11) y las cuchillas de la picadora (12) con agua jabonosa templada.
6. Algunas hortalizas, como las zanahorias, pueden causar la decoloración del plástico. Reduzca esto lavando los accesorios inmediatamente después de su uso.
7. Puede utilizar jabón para vajillas para quitar las manchas difíciles. No utilice nunca productos abrasivos ni estropajos de metal para evitar rayar el aparato.

■ GUÍA DE PROCESADO DE ALIMENTOS DE LA PICADORA

COMIDA	CANTIDAD MÁXIMA	TIEMPO APROX.
Carne	250 g	10 s
Especias y hierbas aromáticas	50 g	10 s
Nueces, almendras	150 g	10 s
Queso	100 g	10 s
Pan	80 g	10 s
Cebolla	200 g	10 s
Galletas	150 g	10 s
Fruta blanda	200 g	10 s

■ RECICLAJE

 Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Lívelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Instrucciones de uso



Batidora

Crostia
4173
4174
4193

MGF
4173
4174
4193

■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (□) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
15. Para evitar que el motor se sobrecaliente, no utilice la batidora durante más de 10 segundos ininterrumpidos si está procesando alimentos sólidos.
16. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que se muevan durante el uso.
17. Ni la batidora ni sus accesorios son aptos para horno, microondas o lavavajillas.
18. Tenga cuidado con las cuchillas durante su limpieza.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Magefesa

Magefesa



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Control de velocidades.
2. Botón de funcionamiento.
3. Botón Turbo.
4. Cuerpo de la batidora.
5. Botones de expulsión.
6. Brazo batidor.
7. Vaso medidor.
8. Soporte de las varillas*.
9. Varillas*.
10. Tapa de la picadora*.
11. Bowl*.
12. Cuchillas de la picadora*.

* Solo para MGF 4174

■ MODELO

- | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MGF 4173 | Cuerpo de la batidora + Brazo batidor + Vaso medidor |
| MGF 4174 | Cuerpo de la batidora + Brazo batidor + Vaso medidor + Varillas + Picadora |
| MGF 4193 | Cuerpo de la batidora + Brazo batidor + Vaso medidor |

Cross

MGF
4173
4174
4193

MGF