



■ PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de moverlo o limpiarlo.
2. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
3. Para evitar quemaduras, sujete la sandwichera únicamente por el asa (4) mientras esté caliente.
4. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor cuando vaya a utilizarlo.
5. No use el aparato cerca de materiales inflamables, ni lo deje desatendido durante su uso.
6. No utilice el aparato al aire libre.
7. Utilice el aparato en un área bien ventilada, mantenga al menos 10 cm de espacio alrededor del aparato para permitir una adecuada circulación del aire.
8. Tenga cuidado con el vapor que puede salir al abrir la sandwichera durante su funcionamiento.
9. Extreme la precaución al sacar los sándwiches para no quemarse con las planchas antiadherentes (3).
10. Para evitar rallar el revestimiento de las planchas antiadherentes (3), no utilice instrumentos afilados para retirar los sándwiches.
11. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente cuando acabe de usar el aparato.
12. Para evitar el deterioro de la sandwichera, no introduzca alimentos que se deshagan al ser calentados.
13. No introduzca en la sandwichera alimentos demasiado gruesos de manera forzada.
14. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las partes (vea el apartado "Limpieza y mantenimiento").

■ UTILIZACIÓN

1. Antes de enchufar la sandwichera a la toma de corriente, tenga preparados sus sándwiches.



2. Al enchufar el aparato a una toma de corriente se encenderán las luces de control.
3. La luz de funcionamiento roja (2) permanecerá encendida en todo momento mientras la sandwichera esté enchufada a una toma de corriente.
4. La luz indicadora verde (1) se encenderá y apagará de forma cíclica.
5. Espere con la luz indicadora verde (1) encendida a que se complete el precalentamiento de las planchas antiadherentes (3). El precalentamiento finalizará cuando se apague la luz indicadora verde (1).
6. Cuando finalice el precalentamiento puede abrir la sandwichera e introducir los sándwiches en el interior. Puede calentar hasta 2 sándwiches a la vez.
7. Cierre la sandwichera suavemente y bloquee con el gancho de cierre (5).
8. Cocine entre 3 y 5 minutos y retire sus sándwiches.
9. Cuando acabe de usar la sandwichera, retire el enchufe de la toma de corriente, deje que se enfríe completamente y proceda a su limpieza.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de comenzar la limpieza asegúrese de que la sandwichera esté desenchufada y se haya enfriado completamente para evitar quemaduras.
2. Retire cualquier resto de comida que haya podido quedar sobre las planchas antiadherentes (3).
3. Limpie las planchas antiadherentes (3) con un paño ligeramente humedecido y seque bien.
4. Limpie la parte exterior con un trapo húmedo y seque bien la superficie.
5. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
6. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.

■ RECICLAJE

-  Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Sandwichera



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (⏏) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS**



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Luz indicadora verde.
2. Luz de funcionamiento roja.
3. Planchas antiadherentes.
4. Asa.
5. Ganchos de cierre.

■ MODELO

MGF 3190 Sandwichera EDAM



CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

- a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
- b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales**.
- Desgaste de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa**.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es