Magefesa®

NOVA 2000

MGF 3621

MGF

Magefesa®

FUNCIONAMIENTO

Llenado

1. Puede llenar el hervidor por la boquilla (3) o abriendo la tapa (1) con el botón de apertura (7). No olvide cerrar correctamente la tapa después de llenar el hervidor o este no se apagará automáticamente al utilizarlo.
2. No llene el hervidor con menos de 0,3 litros para evitar que se quede sin agua mientras esté en funcionamiento.
3. No debe llenar el hervidor con más de 1,5 litros (hasta la marca de “max” de la ventana indicadora (5)), de lo contrario el agua hirviendo puede llegar a desbordarse.

Encendido

1. Coloque el hervidor sobre la base (6). Enchufe el cable a la toma de corriente.
2. Active el hervidor bajando el interruptor (9) situado en la parte posterior del aparato. El hervidor comenzará a funcionar y el indicador luminoso (10) que está en el interior se encenderá.

Apagado

1. Cuando el agua ha hervido el aparato se apagará automáticamente.
2. En cualquier momento puede apagar el hervidor manualmente bajando el interruptor (9).
3. Procure no quitar el hervidor de su base hasta que éste no se apague.

Si lo vuelve a encender

1. Si se ha apagado automáticamente, debe esperar entre 15 y 20 segundos a que el hervidor se enfríe. A continuación podrá volver a encender el aparato y utilizarlo con normalidad.
2. Mientras se está enfriando no accione el interruptor (9) ya que podría dañar el mecanismo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

1. Antes de comenzar la limpieza asegúrese de desenchufar la base (6) de la red eléctrica y esperar a que el hervidor se enfríe completamente.
2. El hervidor puede limpiarse con un trapo suave y humedecido con agua.
3. Puede utilizar jabón para vajillas para quitar las manchas difíciles. No utilice nunca productos abrasivos ni estropajos de metal para evitar rayar el aparato.

Magefesa®

Residuos de cal y filtro anticalcáreo

- Los residuos de cal se pueden formar naturalmente cuando el tipo de agua que se utilice sea algo dura.
- Los residuos de cal se pueden encontrar principalmente adheridos al hervidor. Estos residuos no son malos para su salud. Pero si caen en su bebida le puede dar un sabor extraño.
- Para evitar que los residuos de cal caigan en la bebida, el hervidor incorpora un filtro anticalcáreo (2) que retiene las partículas de cal dentro del hervidor.

Limpieza del filtro anticalcáreo

- Para evitar un exceso de concentración de partículas de cal dentro de su hervidor es importante que tanto el hervidor como el filtro (2) se limpien regularmente.
- La cal puede quitarse del filtro (2) aclarándolo con agua jabonosa y cepillándolo con un cepillo suave que no raye, aclarándolo con vinagre diluido en agua o utilizando un producto descalcificante adecuado de vez en cuando.

Desincrustado

Es necesario limpiar el hervidor de los residuos de cal (desincrustar) regularmente. Con un uso normal, se recomienda al menos dos veces al año. Para ello:

1. Llene el hervidor hasta el nivel máximo permitido (marca “max” de la ventana indicadora (5)) con una mezcla de una parte de vinagre y dos de agua. Ponga en funcionamiento el hervidor y luego espere a que se apague automáticamente.
2. Deje la mezcla dentro del hervidor durante unos 15 minutos.
3. Una vez transcurrido ese tiempo, tire la mezcla y vuelva a llenar el hervidor con agua limpia hasta el nivel máximo “max” y póngalo nuevamente a hervir.
4. Una vez que el hervidor se haya apagado automáticamente, tire el agua para quitar cualquier resto que haya podido quedar de cal o vinagre y aclare el interior del hervidor con agua limpia.

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Hervidor eléctrico

NOVA 2000

MGF 3621

MGF

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características, situada en la base del aparato.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de alimentación toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de alimentación contra la humedad.
5. Los niños no son conscientes de los peligros que suponen operar con aparatos eléctricos. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería, mal funcionamiento o si el cable de alimentación está dañado, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
7. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
8. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
9. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Tapa.
2. Filtro.
3. Boquilla.
4. Cuerpo del hervidor.
5. Ventana indicadora.
6. Base.
7. Botón de apertura de la tapa.
8. Asa.
9. Interruptor encendido/apagado.
10. Indicador luminoso.

MODELO

MGF 3621 Hervidor eléctrico

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Sitúe el hervidor en una superficie estable, nivelada y resistente al calor. Asegúrese siempre que el cable del hervidor no cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que esté en contacto con ninguna superficie caliente así evitará posibles accidentes.
2. Sujete siempre el hervidor por el asa (8).
3. Nunca deje el hervidor desatendido cuando esté en uso o contenga agua muy caliente.
4. Compruebe que la tapa del hervidor (1) esté bien cerrada antes de comenzar su funcionamiento. No levante la tapa (1) mientras el agua esté hirviendo, podría sufrir quemaduras.
5. Antes del primer uso, para limpiar el hervidor, se recomienda llenarlo hasta el nivel máximo con agua y hervir dos o tres veces, cambiando el agua en cada repetición.
6. Utilice el hervidor sólo para calentar agua. No es apto para calentar ni leche, ni ningún otro líquido.
7. No llene el hervidor con menos de 0,3 litros, ni con más de 1,5 litros (marcas en la ventana indicadora (5)). Si el hervidor está sobrellenado puede ser proyectada agua hirviendo.
8. Un uso incorrecto puede provocar quemaduras o heridas al usuario. En estos casos, el fabricante no se hace responsable del daño que este mal uso pueda causar.
9. El hervidor debe ser usado solo con la base (6) suministrada. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede causar incidencias e incluso anular la validez de la garantía.

TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD

1. El hervidor posee un dispositivo que desconecta automáticamente el aparato en el momento en que el agua comienza a hervir.
2. También dispone de un dispositivo de seguridad que desconecta el hervidor cuando se utiliza sin agua o se queda sin ella. En caso de que esto ocurra, desconecte el hervidor de la red eléctrica y déjelo enfriar entre 5 y 10 minutos. No intente enfriar la unidad introduciendo agua. Una vez que se haya enfriado podrá volver a usarlo.
3. La corriente eléctrica se desconectará en el momento en que se separe el hervidor de la base (6).

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
  a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
  b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales.**
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa.**

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA
Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: **satmagefesa@rhointer.es**