Magefesa®

Mini

MGF 1304

CALEFACCIÓN MGF

Magefesa®

FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN

Enchufando el aparato, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de máxima temperatura.

¡No use el radiador sin que la base del soporte esté fijada correctamente!

1. Fije la parte posterior de la base, insértelo firmemente hasta la aleta, hasta que esté bien fijado.
2. Para fijar la base de soporte frontal, insértelo firmemente hasta el fondo del panel frontal.
3. Después de fijar los soportes, verifique que el radiador esté estable en el suelo.

Mantenga el aparato verticalmente mientras esté en uso.

Uso del termostato:

1. El termostato mantendrá automáticamente la habitación a la temperatura que usted desee.
2. Gire el reloj de control del termostato hasta que escuche un clic, este sonido indica que el radiador de aceite está activado, la luz del piloto está encendida (ON). Continúe girando la rueda del termostato hasta el máximo.
3. Cuando la luz del piloto esté encendida (ON), el radiador está activado. Las luces se encienden (ON) y apagan (OFF) repetidamente debido al termostato.
4. Girar la rueda del termostato en el sentido de las agujas del reloj incrementará la temperatura y a la inversa la decrecerá.

NOTA: *El radiador contiene aceite por lo que se ira enfriando pausadamente después de apagarlo. Deje que se enfríe antes de moverlo y use el asa para hacerlo.*

Magefesa®

Mantenimiento y cuidado:

1. Le recomendamos que limpie el radiador al menos una vez al mes para quitar el polvo y la suciedad acumulados. Esto le asegurará que el radiador funciones de forma efectiva y segura.
2. Siempre debe apagar el radiador y desenchufarlo antes de su limpieza.
3. Limpie la superficie esmaltada exterior con un trapo húmedo. No use cera o pulido. Esto puede reaccionar con el calor y causar decoloración.

Uso:

1. Ante de su uso revise el enchufe y confirme que la corriente es mayor de 10A e incluso verifique la toma de tierra.
2. Enchúfelo, gire el interruptor de encendido hasta el máximo, el aparato empezará a trabajar.
3. Si al enchufar el aparato por primera vez se apaga, verifique que la toma de corriente esté bien, enchúfelo y encienda el aparato, media hora más tarde apáguelo, desenchúfelo y compruebe el enchufe, si está muy caliente (más de 50ºC), cámbielo por otro enchufe mejor. Ajuste la temperatura. Cuando esté en uso, puede girar el interruptor de encendido y ajustar la temperatura. Apagado: Gire el interruptor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el indicador esté en OFF.

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Radiador

Mini

MGF 1304

CALEFACCIÓN MGF

ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el RADIADOR y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Compruebe el voltaje antes de enchufar el aparato a la red eléctrica. El radiador de aceite pequeño y excelente usa un nueva dispositivo de calor y tecnología en su elaboración. Gracias a su nuevo y pequeño estilo, puede usarse de forma segura y confiada.

Características:

1. Cuando está en uso, es confortable debido a que no produce ruido y no se mueve.
2. Posee un control de temperatura, puede controlar y mantener la temperatura de la habitación.
3. Posee un dispositivo de protección de la alta temperatura para evitar que haya demasiado calor.
4. Precioso estilo.
5. Pequeño tamaño, peso ligero y conveniente para usar.
6. Para usar en oficina o en habitaciones.

Notas:

1. No vuelque el radiador.
2. Sólo para uso interior, no lo use en lugares donde haya suciedad o haya objetos inflamables o explosivos.
3. Cuando esté en uso, manténgalo alejado de la pared unos 20 cm. y procure que no tenga nada encima, incluso aléjelo del mobiliario y cualquier cosa que pueda cambiar fácilmente de color o forma con el calor.
4. Para evitar la sobrecarga de circuito, no utilice otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.

Precaución: el radiador no debe colocarse inmediatamente delante de una toma de corriente.

5. No ponga nada en las ranuras y agujeros para evitar accidentes.
6. No ponga ropa o cualquier otra cosa directamente en el aparato y no permita que el agua entre en la caja de control.
7. Cuando esté fuera de uso, desenchúfelo.
8. Cuando vaya a limpiarlo, desenchúfelo.
9. No ponga el cable encima del aparato cuando esté en uso.
10. No permita que el pie de soporte u otro cuerpo presione el cable.
11. Reparaciones que requieran la apertura del recipiente para el cambio de aceite solo será hecho por el fabricante o su agente de servicio que deben ser avisados si hay una fuga de aceite; si el cable está dañado debe ser sustituido por el fabricante o servicio pos-venta.
12. NOTA: Cuando esté en uso, no abra la puerta o ventana de alta frecuencia para evitar que se dañe a usted mismo.
13. El radiador de aceite usa aceite especial, debe ser usado siempre, nunca le cambie o le añada más.
14. Una vez abierto el aparato, puede que aparezca un sonido suave, es normal.
15. Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las capacidades físicas, sensorias o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos estén bajo la supervisión o instrucción acerca del uso del aparato por una persona responsable para su seguridad.
16. Supervisar los niños para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
17. No use este calefactor en los ambientes inmediatos de un baño, una ducha o una piscina

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Asa de plástico
2. Agujero evacuador de aire.
3. Tapa frontal.
4. Rueda del termostato.
5. Indicador.
6. Pie de soporte.
7. Aletas del radiador.
8. Cable y enchufe.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

– La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
– La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
– Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
– La garantía pierde su validez por:
  - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
  - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
  - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
– La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
– El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.