Magefesa®

RONDI

MGF 3137

MGF

Magefesa®

ANTES DEL PRIMER USO

1. Cuando utilice la sandwichera por primera vez, limpie la superficie de las planchas calefactoras (5) con un trapo húmedo y luego séquelas.
2. Para obtener los mejores resultados, cubra ligeramente las planchas calefactoras con un poco de aceite para cocinar.

Aviso: cuando su sandwichera se calienta por primera vez, puede emitir un ligero olor o humo. Esto es normal, no afecta la seguridad de su aparato.

CÓMO TOSTAR SANWICHES

1. Prepare sus sándwiches antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
2. Enchufe la sandwichera a una toma de corriente. Se encenderá la luz de funcionamiento roja (1) y empezará el precalentamiento. Espere a que se complete el precalentamiento de las planchas calefactoras (5) con la sandwichera cerrada.
3. Tras unos minutos, cuando se encienda la luz de temperatura verde (2), la sanwichera habrá alcanzado la temperatura de tostado adecuada. Abra la sandwichera e introduzca los sándwiches en el interior. Puede calentar hasta dos sándwiches a la vez.
4. Cierre la sandwichera suavemente y bloquee con el gancho de cierre (4).
5. La luz de temperatura verde se apagará y empezará el calentamiento del sándwich.
6. Cocine entre 2 y 4 minutos, hasta que la luz de temperatura verde se encienda nuevamente, o hasta que el sándwich esté a su gusto.
7. Abra la sandwichera y retire el sándwich con una espátula de plástico o madera, nunca utilice utensilios de metal ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente de las planchas calefactoras.
8. Cuando acabe de usar la sandwichera, retire el enchufe de la toma de corriente, deje que se enfríe completamente y proceda a su limpieza.

CÓMO CAMBIAR LAS PLANCHAS CALEFACTORAS

Esta sandwichera incorpora 3 juegos de planchas calefactoras diferentes y extraíbles:

Magefesa®

A) Sándwich
B) Grill
C) Gofre

1. Antes de intercambiar las planchas calefactoras asegúrese de que la sandwichera esté desenchufada y fría.
2. Para retirar un juego de planchas calefactoras y sustituirlo por otro, presione los botones de extracción (6).
3. Podrá obserbar que las planchas calefactoras tienen un bisel central largo en uno de los lados y dos biseles cortos en el lado opuesto. Para colocar correctamente las planchas calefactoras, introduzca primero el bisel largo bajo la bisagra de la sandwichera, después presione el lado opuesto hasta que la plancha calefactora quede bloqueada.

IMPORTANTE: para sustituir las planchas calefactoras, el aparato debe estar desenchufado y las planchas calefactoras frías. En caso contrario, corre riesgo de sufrir quemaduras.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la sandwichera de la corriente eléctrica y déjela enfriar totalmente antes de proceder a su limpieza.
2. Retire cualquier resto de comida que haya podido quedar el interior de la sandwichera.
3. Limpie la superficie de la sandwichera y las planchas calefactoras (5) con un paño ligeramente humedecido en agua y seque bien. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
4. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
5. No introduzca la sandwichera en el lavavajillas.

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Sandwichera

RONDI MGF 3137 MGF

ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligrosos para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (⧈) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el Servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparto puede ser empleado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carencia de experiencia y/o conocimientos, si están supervisados o son instruidos con relación al empleo seguro del mismo y hayan comprendidos los peligros resultantes de ello. Los niños no deberán jugar con el aparto. La limpieza y el mantenimiento del aparto no deberá dejarse en manos de niños.
    Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparto desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Luz de funcionamiento roja
2. Luz de temperatura verde
3. Asa
4. Gancho de cierre
5. Planchas calefactoras
6. Botones de extracción

MODELO

MGF 3137 Sandwichera RONDI

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
  a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
  b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales.**
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa.**

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO

RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: **satmagefesa@rhointer.es**