



■ FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el aparato en una superficie firme y nivelada, dejando el espacio suficiente alrededor. Puede colocar el aparato en vertical u horizontal, dependiendo de sus necesidades.
2. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el selector de potencia (5) está en la posición “0” y el selector de temperatura (4) en la posición más baja.
3. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
4. Gire el selector de potencia (5) a la posición deseada, “1” o “2”.
5. Gire el selector de temperatura (4) hasta la posición deseada; el aparato comenzará a funcionar al pasar el punto de encendido. El termostato incorporado mantendrá el aparato en funcionamiento hasta alcanzar la temperatura deseada, después pausará su funcionamiento manteniendo una temperatura constante.
6. Si lo que desea es solo ventilación, gire el selector de potencia (5) a la posición “∞”.
7. La luz piloto (6) permanecerá encendida mientras el aparato esté en funcionamiento.
8. Cuando acabe de usar el aparato, gire el selector de potencia (5) hasta la posición “0” y el selector de temperatura (4) hasta la posición más baja; después retire el enchufe de la toma de corriente.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente y dejar que se enfríe.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el aparato ni el cable de alimentación con agua ni paños humedecidos.
3. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
4. No introduzca nada por las rejillas de entrada de aire (3) o salida de aire (8).
5. Limpie la superficie del aparato con un paño suave seco.

■ SEGURIDAD

1. En caso de que el termoventilador alcanzase una temperatura mayor a la adecuada, este dispone de un sistema de protección contra el sobrecalentamiento, que inutilizará el aparato temporalmente. Déjelo enfriar entre 5 y 10 minutos.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Termoventilador





Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TERMOVENTILADOR y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. ADVERTENCIA: En orden a evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato de calefacción.
4. No use el aparato encima de una alfombra de pelo largo.
5. Proteja el aparato y el cable de conexión contra la humedad. No use este calefactor en los ambientes inmediatos de un baño, una ducha o una piscina.
6. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato de calefacción.
7. No inserte pegatinas o cualquier otro objeto por dentro o fuera del aparato calefactor.
8. Mantenga el aparato alejado de objetos y productos inflamables o explosivos durante su funcionamiento.
9. El calefactor no debe localizarse inmediatamente debajo de una salida de enchufe fijo.
10. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
12. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
13. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Asa para transporte. | 5. Selector de potencia. |
| 2. Termostato. | 6. Luz piloto. |
| 3. Entradas de aire. | 7. Cuerpo giratorio. |
| 4. Selector de temperatura. | 8. Salida de aire. |

MODELO

MGF 1293 Termoventilador NEST



ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Utilice el termoventilador sobre una superficie plana para evitar el riesgo de caídas.
2. Asegúrese de que hay suficiente espacio para el termoventilador durante su funcionamiento, dejando al menos 50 cm. alrededor del aparato y 120 cm. delante de la salida de aire (8).
3. Antes de enchufar o desenchufar el aparato, el selector de potencia (5) debe estar en la posición “0” y el selector de temperatura (4) en la posición más baja.
4. Este aparato está ideado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
5. No guarde el aparato inmediatamente después de su uso, deje que se enfríe antes de guardarlo.
6. Cuando el aparato no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo para evitar la acumulación de polvo.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
 - a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
 - b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales**.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa**.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, a poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es