



- 5). Luego el jugo saldrá rápidamente.
7. Ponga un recipiente bajo la boquilla (3). Eche hacia abajo la boquilla. El sistema de flujo instantáneo del exprimidor guiará el jugo directamente al recipiente. Después de que haya acabado, vuelva a subir la boquilla hacia arriba para prevenir que goteen los restos del jugo.
- Limpie siempre el aparato inmediatamente después del uso (vea en "Limpieza").
8. Enrolle el cable alrededor del recogecables situado en la base del exprimidor.

¡ATENCIÓN!: Uso de 15 segundos de funcionamiento seguido de 15 segundos de descanso. Nunca opere más de 5 minutos de una sola vez, deje que descanse unos minutos antes de volver a usarlo.

■ LIMPIEZA

1. Desenchufe el cable de la toma de corriente. Quite el cono (4 ó 5), el colador (7) y el depósito (2) del colador del aparato.
2. Baje la boquilla (3) hacia abajo completamente para una fácil limpieza. la boquilla no se puede desmontar.
3. Limpie el cono (4 ó 5), el colador (7) y el depósito (2) del colador usando agua jabonosa. Seque todas las partes.
No limpie las partes en el lavavajillas.
4. Limpie el motor (1) usando un trapo húmedo. Nunca sumerja el motor en agua o deje caiga un chorro sobre él.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

■ ARGENTINA

BUENOS AIRES
ELECTROSERVICE
Esmeralda 870-Capital Federal-
TE:4311-1355/6460/4312-3424

■ DÁURIA

Juramento 1627-Capital Federal-
TE:4783-7488

■ ST CENTRAL B.M. IMPORT S.A.

Catamarca 3733- 1651-San Andrés.
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.

■ BOLIVIA

■ SERVICIO TÉCNICO CESER.

La Paz : (02)222-4924
Cochabamba : (04) 4501894
Santa Cruz : (03) 3303292
Oruro ((02) 5111866
Sucre: (04)6434989
Tarija: (04) 665826

■ CHILE

■ CENTRAL TÉCNICA OFICIAL RHOINTER CHILE LIMITADA

Américo Vespucio Norte, 2880
Of. 502-503 Conchali. Santiago.
Tel. 6035916. Fax 6034659
E-mail: sat@rhointer.tie.cl

■ EL SALVADOR

SAN SALVADOR
Paseo General Escalón, 4715
Locales 2 y 3
San Salvador
Tel. 2636481
Fax 2110959

■ MÉXICO

MAGEFESA S.A DE CV
Paseo de la Reforma
No. 219 Desp. 102
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.
Tel y Fax (55) 9150-1597 al 99
R.F.C. MAG-010219-HF9

■ PERÚ

IMPORT. & EXPORT.
RHOINTER PERU SAC
AV. Federico Villarreal, 128.
Urb. Santa Cruz-Miraflores.
LIMA - PERU
Tel. 441-3386 / 422-8815

■ REP. DOMINICANA

SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero N.º 49
Santo Domingo
Tel. 6854151

■ URUGUAY

MONTEVIDEO
Service oficial Magefesa
M.G. Service
Soriano 942
Tel. 908 96 39
mgservice@montevideo.com.uy

■ VENEZUELA

CARACAS
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3
La Urbina
Apdo. 78, 1074-A Caracas
Tel. 212-241.73.44

Instrucciones de uso



Exprimidor

■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el EXPRIMIDOR, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el exprimidor, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características situada en la parte inferior del aparato.
1. Para evitar electro-shock, no sumerja el cordón, el enchufe o el exprimidor en agua o cualquier otro líquido.
2. Preste especial atención cuando cualquier aparato eléctrico sea usado por o cerca de niños.
3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de montarlo o desmontar las partes y antes de su limpieza. No tire del cable para desenchufarlo.
4. Evite el contacto con las partes que se muevan.
5. No use este aparato cuando tenga el cable o el enchufe dañado o después de malfunciones, o ha sido dañado de cualquier manera; lleve el exprimidor al servicio técnico autorizado para su examen, reparación o ajuste.
6. Use este aparato sólo para exprimir como se describe en el manual. No use accesorios que no sean autorizados por el fabricante.
7. No lo use al aire libre o en presencia de productos explosivos o inflamables.
8. No deje que el cable quede colgando o toque superficies calientes.
9. Este aparato está ideado sólo para uso doméstico; no para uso comercial o industrial.
10. Cualquier servicio con el aparato se debe realizar por un servicio técnico autorizado.
11. Para desconectar el exprimidor, espere hasta que el motor se pare completamente, luego quite el enchufe de la toma de corriente.
12. No le deje desatendido cuando esté en uso. Asegúrese que el motor se pare completamente antes de desmontarlo. Desenchúfelo después de cada uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Motor.
2. Depósito del colador.
3. Boquilla de vertido.
4. Cono.
5. Cono para cítricos.
6. Tapa.
7. Colador.

■ PREPARAR EL EXPRIMIDOR PARA SU USO

Limpie siempre el cono, el colador, el depósito del colador y la boquilla antes de usar el exprimidor por primera vez (vea "Limpieza").

■ COMO USAR SU APARATO

1. Coloque el aparato en una superficie firme y nivelada fuera del alcance de los niños.
2. Enchúfelo.
3. Coloque el depósito del colador correctamente. (2)
4. Coloque el colador. (7)
5. Luego inserte el cono. (5 y/ó 4)
6. Encienda el aparato presionando la fruta firmemente sobre el cono (4 ó

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
 - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
 - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por calor.
 - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.