

PÓLIZA DE GARANTÍA CHILE

SERVICIO MAGEFESA GARANTÍA PLUS

- Los electrodomésticos MAGEFESA, no sólo cuenta con la Garantía Legal durante los tres primeros meses a contar de la fecha de adquisición. Sino que además MAGEFESA pone a su disposición v en forma gratuita por el plazo de 1 año desde la fecha de compra del producto, el Servicio MAGEFESA Garantía - Plus.
- Usted podrá hacer uso de este servicio de reparación cuantas veces quiera durante el período indicado precedentemente, a través de nuestra red de Servicio Técnico Integral MAGEFESA con los servicios técnicos autorizados a lo largo de todo el país, bajo las siguientes condiciones:

CONDICIONES GENERALES:

- En el evento que por deficiencias de fabricación o fallo de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal del producto indicado en la página precedente, el Servicio MAGEFESA Garantía - Plus cubrirá gratuitamente la reparación, incluvendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a contar de la fecha de adquisición del producto.
- El plazo de un año antes indicado no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.
- El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en caso de que el producto se destine para uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar naturaleza.
- Además, la gratuidad del servicio no será aplicable para situaciones en que los daños físicos roturas o defectos de funcionamiento havan sido provocados por:
- Un hecho imputable al consumidor v/o
- Accidentes ocurridos por posterioridad a la
- Instalación incorrecta a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso o mantención. (Lea cuidadosamente el Manual de Instrucciones antes de usar el producto).
- · Defectos causados por el transporte.
- Daños ocasionados por aguas con exceso

de dureza o acidez.

- · Uso de combustibles no apropiados.
- · Diferencia de tonalidad en las piezas.
- · Daños al pulido exterior o interior.
- Faltante de piezas de plástico extraíbles.
- · Recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuados por personas no autorizadas.
- Cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

PARA EL USO DE LA GARANTÍA PLUS:

- Para hacer efectivo el Servicio MAGEFESA Garantía Plus, usted deberá presentar a nuestra Red de Servicio Técnico Integral MAGEFESA la póliza debidamente cumplimentada junto a la boleta o factura de venta.
- No incluve gastos domiciliarios.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Antes de limpiar el aparato, apáguelo primero y desenchúfelo.
- 2. Cada vez que vaya a apagar el aparato, gire el selector de temperatura (1) hasta el mínimo y el selector de potencia (6) a la posición "0".
- 3. Limpie la entrada y la salida de aire del aparato regularmente, al menos dos veces al año, con la avuda de un paño seco.
- 4. Es necesario un mantenimiento periódico del aparato.

■ PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO

En el caso que el termoventilador cerámico se recalentase, éste dispone de un sistema de protección al sobrecalentamiento que inutilizará el aparato temporalmente. Cuando esto ocurra, apage y desenchufe el aparato.

Déjelo enfriarse entre 5 y 10 minutos. Inspecciónelo y quite cualquier objeto sobre o advacente al aparato que pueda causar el sobrecalentamiento. Si aún así el aparato no funciona correctamente, desenchúfelo inmediatamente y llévelo a un servicio técnico autorizado



- ANTE CUALQUIER PROBLEMA, EL APARATO DEBE SER REVISADO POR UN REPRESENTANTE DE UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Magefesa

- EL TERMOVENTILADOR NO SE DEBE PONER JUSTO DEL ANTE DE UN ENCHUFE.

:CUIDADO!

- NO CUBRA EL APARATO MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.
- GUARDE EL TERMOVENTILADOR CERÁMICO EN UN LUGAR SECO CUANDO NO ESTÉ EN USO.
- NO LO GUARDE HASTA OUE NO SE ENFRIE.



Instructivo y Garantía







Termoventilador cerámico





■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el TERMOVENTILADOR CERÁMICO, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1. No cubra el aparato en ningún momento durante su uso.
- 2. No lo use encima de una alfombra de pelo largo.
- No use el termoventilador cerámico en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina.
- 4. No inserte pegatinas o cualquier otro objeto por dentro o fuera del aparato.
- 5. Mantenga alejados del termoventilador cerámico a los niños.
- 6. Mantenga alejado el aparato de objetos inflamables o explosivos.
- 7. No lo sitúe inmediatamente delante de una toma de corriente.
- No lo sitúe cerca de un fuego o una superficie caliente, como un hornillo, un horno, etc.
- En caso de mal funcionamiento, no intente abrirlo y repararlo en casa. Llévelo a un servicio técnico autorizado MAGEFESA para su inspección y arreglo.
- 10.Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un agente de un servicio técnico autorizado o una persona cualificada para evitar daños.
- 11. No lo desconecte con las manos mojadas o tirando del cable fuertemente.
- 12. No mueva el aparato tirando del cable.
- 13. No use el aparato si está dañado, especialmente el cable o la cubierta.
- 14. No lo sumerja en líquido.
- 15. No tape los orificios de ventilación con periódicos, manteles, cortinas, etc.

 GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS





■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- 1. Selector de temperatura.
- 2. Luz piloto.
- 3. Salida de aire.
- 4. Interruptor de seguridad antivuelco.
- 5. Asa.
- 6. Selector de potencia.
- 7. Entrada de aire.



■ PREPARACIONES ANTES DEL USO

- Compruebe que el voltaje eléctrico de la toma de corriente y de la placa de características del aparato coinciden.
- 2. Compruebe que la toma de corriente y el enchufe no están dañados.
- Coloque el termoventilador cerámico en una superficie plana para evitar el riesgo de caídas.
- 4. Sólo debe usarse con el voltaje y la frecuencia adecuadas.
- 5. Preste atención a que el aparato no se caliente.
- Asegúrese que hay suficiente espacio libre para el termoventilador cerámico mientras esté en uso, al menos 90 cm alrededor del aparato, y al frente de la salida de aire una distancia de al menos 120 cm.

■ FUNCIONAMIENTO

- Gire el selector de la temperatura (1) hasta el mínimo y el selector de potencia (6) a la posición "0".
- Enchufe el aparato y gire el selector de temperatura (1) hasta la posición máxima.
 A continuación, gire el interruptor de selección de potencia (6) y elija la potencia deseada, "I" (sobre 850 W.) o "II" (sobre 1.500 W.)
- 3. Si lo que desea es sólo ventilación, gire el selector (6) hasta la posición .
- 4. La luz piloto (2) se mantendrá encendida mientras el aparato esté en uso.
- 5. Ajuste la temperatura a la posición deseada.
- 5.1. Compruebe si el selector de la temperatura (1) está en la posición máxima.
- 5.2. Cuando sienta que la temperatura ambiente es confortable, gire el interruptor de la temperatura (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj despacio hacia la mínima posición hasta que el termoventilador cerámico se pare.
- 5.3. Se mantendrá la habitación a la temperatura deseada automáticamente.
- 5.4. Usted incluso puede ir girando el selector de temperatura a un lado u otro para seleccionar la temperatura.
- 6. Para mayor seguridad, el aparato incorpora un interruptor de seguridad en la base logrando que el aparato deje de funcionar si sufriera un golpe y cayera al suelo. Una vez colocado en posición vertical, el aparato se pondrá en funcionamiento de forma automática.
- 7. Use el aparato sólo como se describe en el manual.



PÓLIZA DE GARANTÍA CHILE

MOD.	CP:
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR
FECHA DE VENTA	BOLETA/FACTURA

CONDICIONES

- RHOINTER CHILE, mediante la presente Póliza de Garantía, le asegura el correcto funcionamiento del producto aquí identificado, en condiciones normales de uso doméstico y, en conformidad con lo establecido en la ley N° 19.496, sobre los derechos del consumidor, le otorga al producto una Garantía Legal de 3 meses desde la fecha de adquisición, "siempre que éste no se hubiese deteriorado por hecho imputable al consumidor", fecha que se acreditará mediante la boleta o factura de compra.
- Por lo tanto, en el evento que por deficiencias de fabricación o fallo de materiales, partes y/o componentes, el producto experimente un fallo que lo haga inepto para su uso normal, éste le será reparado, en forma totalmente gratuita, por un Servicio Técnico Autorizado MAGEFESA.
- La presente Póliza de Garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:
- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor v/o terceros.
- · Dar al producto un uso comercial / industrial.
- · Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso o mantención.
- · Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas por personas no autorizadas.
- Cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.
- Para hacer efectiva esta Póliza de Garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 21 de la Ley Nº 19.496, usted deberá requerir de un Servicio Autorizado MAGEFESA.
- Para su mayor comodidad y mejor información, se adjunta listado de la Red de Servicios Técnicos Autorizados a lo largo del todo el país.
- Recuerde que en eventual caso de acudir al lugar de compra con el objeto de hacer valer los derechos establecidos en la Ley Nº 19.496, previamente deberá recurrir a los servicios ofrecidos por esta Póliza con el fin de certificar y calificar la causa probable del defecto.