Magefesa®

SPIRE

MGF 2750

MGF®

Magefesa®

■ INSTALACIÓN DEL FILTRO

1. Inserte el filtro en la reja
2. Fíjelo con 2 tornillos.

■ FUNCIONAMIENTO

El ventilador puede ser operado manualmente haciendo uso del panel de control situado en la parte superior del ventilador (como se muestra en la figura 1) o por mando a distancia.

1. Coloque el ventilador en una superficie estable y plana. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de CA 220-240V. La pantalla de LED mostrará la temperatura ambiente actual.
2. *ENCENDIDO/APAGADO:* Para encender el ventilador presione el botón . El ventilador comenzará a funcionar a velocidad baja. Presione de nuevo el interruptor para apagar el aparato.
3. *VELOCIDAD:* Ajuste la velocidad del ventilador al nivel deseado: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 presionando el botón . El nivel velocidad seleccionada se mostrará en la pantalla luminosa LED.
4. *MODO:* Presione el botón para ajustar el ventilador en modo Normal, Brisa Natural ó Dormir. El modo seleccionado se mostrará en la pantalla luminosa LED.
5. *OSCILADOR:* Presionando el botón el ventilador comenzará a oscilar. Para detener la oscilación, pulse el botón nuevamente.
6. *TEMPORIZADOR:* El ventilador está equipado con un temporizador que le permitirá establecer el tiempo de duración de funcionamiento del aparato desde 1 hasta 12 horas. Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el aparato se apagará automáticamente.
7. *INTERRUPTOR AHORRO DE ENERGÍA:* cuando tenga el ventilador en modo "Dormir" o el temporizador esté encendido, la pantalla principal se apagará después de 30 segundos. Podrá encender la pantalla de nuevo presionando cualquier botón.

Magefesa®

■ CONTROL REMOTO:

1. Funciona con baterías de mercurio (incluidas).
2. El interruptor de encendido en el mando a distancia aparece bajo el mismo símbolo. Todas las funciones llevadas a cabo con el control remoto funcionan de forma idéntica a los controles manuales.

- **Advertencia:** Desconecte siempre el cable de alimentación cuando el ventilador no esté en uso. No sumerja el ventilador en ningún líquido.
- **Limpieza:** Limpie el cuerpo del ventilador con un paño suave.
- **Precaución:** No utilice gasolina, benceno, productos de limpieza agresivos etc., ya que podrían dañar el ventilador.
- **Almacenaje:** Guarde el ventilador junto con estas instrucciones en su embalaje original en un lugar fresco y seco.

■ RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso



Ventilador de torre

SPIRE

MGF 2750

MGF®

■ ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones junto a las ilustraciones antes de usar este ventilador por primera vez, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible con el embalaje original.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el ventilador, verifique que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato antes de proceder a utilizarlo. NO enchufe el ventilador antes de que esté completamente instalado y colocado en un lugar estable. Sitúe siempre el aparato sobre una superficie plana y seca. NO utilice el ventilador sin la base, éste debe de estar en posición vertical y firme.
2. Por su propia seguridad y por la de los demás: ¡el agua y la electricidad son una combinación peligrosa! No use este aparato NUNCA junto a una bañera, ducha o piscina. No coloque el ventilador en una ventana, la lluvia y la humedad pueden provocar daños eléctricos. MUY IMPORTANTE: NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.
3. Si deja caer el aparato sobre una superficie mojada desenchúfelo inmediatamente. ¡NO TOQUE EL CABLE ANTES DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA!. Asegúrese de que éste es revisado por personal cualificado antes de volver a utilizarlo de nuevo. NO manipule el aparato con las manos mojadas ni los pies descalzos o húmedos.
4. ***¡Atención!*** Nunca inserte objetos a traves de la rejilla como pinceles, palillos, lápices, dedos... sobre todo mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
5. Si nota algún defecto mientras el ventilador está en funcionamiento, u oye algún ruido no habitual, apague y desconecte el aparato. No use este aparato si el cable eléctrico está dañado, o cuando se haya detectado cualquier posible fallo interno u operación incorrecta. No trate de abrirlo o repararlo usted mismo. Las reparaciones y cambios de cable deberán ser realizadas exclusivamente por un Servicio Técnico Autorizado. Envíe siempre el aparato a un Servicio Técnico Oficial para reparaciones mecánicas o eléctricas.
6. Nunca deje desatendido el aparato mientras éste se encuentre en funcionamiento.

■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

PARTES DE LA TORRE:

1. Panel de control.
   - 1a. Botón de encendido/ apagado.
   - 1b. Botón de velocidad.
   - 1c. Botón de modo.
   - 1d. Botón programador.
   - 1e. Botón de oscilación.
   - 1f. Pantalla de funciones.
2. Panel luminoso LED.
3. Rejilla.
4. Filtro.
5. Base.

■ MODELO

MGF: 2750 Ventilador SPIRE

7. NO utilice el ventilador nunca cerca de llamas, cocinas, fuentes de calor, aparatos calefactores o gases inflamables.
8. No deje el cable enroscado, estirado, envuelto o doblado alrededor del ventilador, ni tampoco sobre cualquier superficie caliente. En caso de que el cable se enroscase, asegúrese de desenroscarlo antes de proceder a su uso. No sostenga el cable eléctrico con las manos, y asegúrese de que no se queda atrapado bajo muebles u otros objetos.
9. El uso de cualquier conexión eléctrica distinta de las que se suministran con el aparato podrían causar daños de funcionamiento o cortocircuitos. Coloque el aparato de modo que el cable de conexión a la red sea accesible. Debe contar con una toma de corriente de instalación reglamentaria provista de toma de tierra segura para evitar cualquier daño.
10. Asegúrese de que el cable eléctrico y el enchufe no entren en contacto con agua o con humedad. No pulverice el aparato con ningún líquido. Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo, si va a limpiarlo, o si va a moverlo de sitio. No lo haga tirando del cable.
11. Extreme la vigilancia cuando haya niños y mantenga el ventilador fuera de su alcance. Ellos no pueden reconocer los daños que puede causar un aparato eléctrico. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
12. El ventilador no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 año contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
  a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
  b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales.**
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa**.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO

RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: **satmagefesa@rhointer.es**